

大分類	小分類	機能名	機能概要
データ管理	フォルダ管理	フォルダ作成	撮影データをまとめる解析用フォルダを作成
		フォルダ一覧表示	フォルダをカード形式で一覧表示
		フォルダ修正	フォルダ名・説明の変更
		フォルダ削除	フォルダを削除
	撮影データ	撮影データ登録	撮影写真をアップロードし解析対象として登録
		撮影情報表示	撮影日時、枚数、機体、解像度等を表示
		撮影データ切替	同一フォルダ内の撮影データを切替表示
		撮影情報編集	備考・撮影条件の修正
解析（初回処理）	写真アップロード	写真アップロード	複数写真をドラッグ&ドロップでアップロード
		RTK品質判定	RTK FIX率を自動判定
		ジオイドモデル選択	標高計算用ジオイドモデルを選択
	自動解析	自動解析実行	写真から解析データを自動生成
		完了通知	処理完了時に通知
解析（位置補正）	位置補正	GCP取込	GCP座標CSVファイルを取込
		座標系設定	測地系・系番号・EPSG設定
		GCP位置調整	地図上で基準点位置を調整
		位置補正実行	GCPを用いた位置補正
		完了通知	処理完了時に通知
表示	地図表示	背景地図切替	複数の背景地図を切替表示
	標高	リアルタイム標高表示	マウス位置の標高値を表示
	座標	リアルタイム座標表示	マウス位置の座標（緯度/経度）を表示
	成果物表示	オルソ画像表示	オルソモザイクを表示
		DSM表示	DSMを表示
		点群表示	点群データを表示
	GCP	GCP表示	解析で使用したGCPの位置をマップ上に表示
	凡例	凡例表示	DSMおよびGCPの凡例を表示
出力	データ出力	成果物ダウンロード	オルソ・DSM・点群をダウンロード
	レポート出力	レポートダウンロード	精度管理表・解析レポートをダウンロード
距離計測/面積計測	距離計測		ポリライン作図による距離計測
	面積計測		ポリゴン作図による面積計測
	図形編集		頂点の追加・移動・削除による再計測
	削除		図形および計測結果を削除
	計測結果表示		計測結果の表示/非表示切替
体積計算	2時期体積比較		ポリゴン作図による2時期体積比較
	図形編集		頂点の追加・移動・削除による再計算
	削除		図形および計算結果を削除
	計算結果表示		計算結果の表示/非表示切替
	レポート出力	レポートダウンロード	2時期体積比較レポートをダウンロード
アカウント管理	登録		アカウント登録機能
	管理権限		アカウント管理権限変更（管理者・編集者・閲覧者）
	削除		アカウント削除機能

※機能一覧は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。